ALBRECHT ELECTRONIC GMBH

AE 497 S

		MODE SETTING
#15	0	EXTENSION
	1	STANDARD
#16	0	0 RASTER
	1	0 RASTER
#17	0	
	1	FM ONLY
#18	0	
	1	AM ONLY

		MODE SETTING
#11	0	SSB ON
	1	SSB OFF
#12	0	RPT 88.5KHz
	1	RPT 1.75KHz
#13	0	CB ENABLE
	1	HAM ONLY
#14	0	NORMAL
	1	27.075 START

MICROPHONE AE497

R304 22K UP SW13 DN SW14

SW12 TX RX MIC4 MIC UNIT SW1 TONE CALL MIC5

FM PCB

SW PCB

SW PCB1-2

S/METER

MOD/SWR METER

SMT1 S-METER

MOD SWR CAL SW3-1

VR6 5KB AM MOD

MOD SWR CAL SW3-2

RV7 50KB

J1 HEAD PHONE

J2 EXT JACK

SPEAKER

FUSE 32V 3A

DC13.8V GROUND

SW5 POWER S/W

SW51 AC/DC DC AC

FUSE PCB UNIT

FUSE 250V 2A

POWER TRANS 138°C

AC 220V

Albrecht
AE 497 S
10m Amateur
Radio